

Tellus display



1. Belysning på / av
2. Telefon
3. Höja volym / ändra radiokanal / övriga funktioner plus
4. Alarmknapp (observera högt ljud)
5. Ånga på / av
6. Spara radiokanal
7. Musik på / av
8. Fläkt på / av
9. Används ej
10. Sänk volym / ändra radiokanal / övriga funktioner minus
11. Lås upp knapplås
12. Växla mellan funktioner: radiostation / volym / temp etc.

Displayen sätts på och av på den stora knappen överst på displayen.