

MONTERINGSGUIDE

BADKAR - ASTER

Badkar Aster levereras med blandare. Du hittar paketet med blandare under badkaret.

Blandarpaketet innehåller påfyllnadskran, handdusch, blandare samt vattenfördelare.

För att montera dessa, tippa badkaret så det ligger på sidan. Lägg något mjukt på golvet innan du tippa badkaret t.ex. en handduk, för att inte repa karet.

På bilden till höger visas hur de olika slangarna ska fästas i de olika blandardetaljerna.

1. Börja med att fästa alla slangar i blandarreglaget till vänster. Dessa kan vara svåra att sätta dit efter att du monterat dit blandaren i badkaret.

2. Montera nu fast alla blandardetaljerna i badkaret. Rekommenderas att man är två personer.

3. Nu är det bara att koppla på varmt och kallt inkommande vatten.

För att eventuellt göra ett hål i badkarets yttersida rekommenderas att använda t.ex. en fintandad dosfräs eller liknande. Detta underlättar vattendragningen.

Då alla badrum är olika borras inte hålet upp i fabriken, olika badrum kan behöva hålet på olika ställen.

